
Technical perfection and top design





Hochdruckreiniger

### quadro 800

250 bar / 3600 psi **TS**7

quadro 1000

220 bar / 3200 psi **TST** 

quadro 1200

180 bar / 2600 psi **TS** 

**quadro 1000**220 bar / 3200 psi TS

quadro 1200

180 bar / 2600 psi **TS** 

auadra 1500

140 bar / 2000 psi **TS/TST** 






Vor Inbetriebnahme Sicherheitshinweise lesen und beachten! Für späteren Gebrauch oder Nachbesitzer aufbewahren.





### Kränzle quadro 800 - 1500 TST / 1000 - 1500 TS



## Inhaltsverzeichnis

Gerätebeschreibung		2
Inhaltsverzeichnis		3
Technische Daten		4
Übersicht 'Das haben Sie	gekauft'	6
Allgemeine Vorschriften	······································	7
=		
Was Sie unbedingt beac	hten müssen	11
Kränzle- Technik		13
Wasser- und	Reinigungssystem	13
Strahlrohr m	it Spritzpistole	13
Druckregelve	entil - Sicherheitsventil	13
Verzögerte M	Notorabschaltung	14
Hochdruckso	hlauchleitung und Spritzeinrichtung	14
Sicherheitsal	bschaltung	14
Inbetriebnahme		15
an Druckwas	serleitung	15
Direktansaug	gen	20
Ansaugen vo	on Zusatzmitteln	21
Außerbetriebnahme - Fros	stschutz	22
Kleine Reparaturen - müh	elos selbst gemacht	23
EG - Konformitätserklärur	ng	28
Garantieerklärung		29
Hochdruckreiniger - Zube	hör	30
Ersatzteillisten		32
Komplettagg	regat	32
Wassereinga	ng	36
Pumpenmoto	or	38
Bremse		40
Pumpenantri	eb	41
Unloaderven	til und Druckschalter	42
Ventilgehäus	e	44
Schlauchtron	nmel	48
Pistole 'Starl	et' mit Lanze	50
Turbokiller m	nit Lanze	51
Elektrischer Schaltplan		52
Prüfungen - Inspektionsna	achweise	53



## 4 Technische Daten



	quadro	quadro	quadro	quadro
	800 TST	1000 TST	1200 TST	1500 TST
Arbeitsdruck, stufenlos regelbar	30 - 250 bar	30 - 220 bar	30 - 180 bar	30 - 140 bar
Zulässiger Überdruck	270 bar	250 bar	200 bar	160 bar
Wasserleistung bei Nenndruck *1	13,5 l/min	15,6 l/min	19 l/min	25 l/min
Düsengröße Flachstrahl	2504	2505	2507	2511
Düsengröße Turbokillerlanze	04	055	08	11
Volumen Schwimmerkasten	16 I	16 I	16 I	16 I
max. Zulauftemperatur	max. 60 °C	max. 60 °C	max. 60 °C	60 °C
in den Schwimmerkasten				
max. Zulauftemperatur	60 °C	60 °C	60 °C	60 °C
beim Direktansaugen *2				
Direktansaughöhe	2,5 m	2,5 m	2,5 m	2,5 m
Schlauchtrommel	ja	ja	ja	ja
Stahlgewebe-Hochdruckschlauch NW8	20 m	20 m	20 m	20 m
Zusatzmittelansaugung				ja
Elektrischer Anschlußwert	400 V/50 Hz	400 V/50 Hz	400 V/50 Hz	400 V, 12 A, 50
	12 A	12 A	12 A	Hz
Motordrehzahl	1400 U/min	1400 U/min	1400 U/min	1.400 U/min
Anschlußwert : Aufnahme	P1: 7,5 kW	P1: 7,5 kW	P1: 7,5 kW	P 1 - 7,5 kW
Anschlußwert : Abgabe	P2: 5,5 kW	P2: 5,5 kW	P2: 5,5 kW	P 2 - 5,5 kW
Gewicht incl. Zubehör,	89 kg	89 kg	89 kg	89 kg
bei leerem Wasserkasten				
Maße mit Fahrgriff in mm (L x B x H)	770 x 570x	770 x 570 x	770 x 570 x	770 x 570 x
	990	990	990	990
Schallpegel nach DIN 45 635	89 dB (A)	89 dB (A)	89 dB (A)	89 dB (A)
Schallpegel mit Schmutzkiller	91 dB (A)	91 dB (A)	91 dB (A)	91 dB (A)
Schall-Leistung L <sub>WA</sub>	91 dB (A)	91 dB (A)	91 dB (A)	91 dB (A)
Rückstoß an Lanze	ca. 20 N	ca. 20 N	ca. 22 N	ca. 24 N
Vibration an Lanze	2,2 m/s <sup>2</sup>	2,2 m/s <sup>2</sup>	2,2 m/s <sup>2</sup>	2,2 m/s <sup>2</sup>

<sup>\*1</sup> Mindestwassermenge, die dem Gerät zugeführt werden muß! (2 - 8 bar Vordruck)

<sup>\*2</sup> Direktansaugung ist durch das Umgehen des Schwimmerkastens möglich. (Siehe Seite 13)

#### **Technische Daten**

Arbeitsdruck, stufenlos regelbar

Wasserleistung bei Nenndruck \*1

Stahlgewebe-Hochdruckschlauch NW8

Zulässiger Überdruck

Düsengröße Flachstrahl

max. Zulauftemperatur

max. Zulauftemperatur

beim Direktansaugen \*2 Direktansaughöhe

Zusatzmittelansaugung

Elektrischer Anschlußwert

Anschlußwert: Aufnahme Anschlußwert: Abgabe

Gewicht incl. Zubehör,

Schall-Leistung LWA

Rückstoß an Lanze

Vibration an Lanze

bei leerem Wasserkasten

Schallpegel nach DIN 45 635

Schallpegel mit Schmutzkiller

Maße mit Fahrgriff in mm (L x B x H)


Schlauchtrommel

Motordrehzahl

in den Schwimmerkasten

Düsengröße Turbokillerlanze

Volumen Schwimmerkasten



P1: 7.5 kW

P2: 5,5 kW

82 kg

770 x 570 x 990

89 dB (A)

91 dB (A)

91 dB (A)

ca. 22 N

2,2 m/s<sup>2</sup>

P 1 - 7.5 kW

P 2 - 5,5 kW

82 kg

770 x 570 x 990

89 dB (A)

91 dB (A)

91 dB (A)

ca. 24 N

 $2.2 \text{ m/s}^2$ 

2505

16 I

60 °C

nein

10 m

12 A

P1: 7.5 kW

P2: 5,5 kW

82 kg

770 x 570 x 990

89 dB (A)

91 dB (A)

91 dB (A)

ca. 20 N


2,2 m/s<sup>2</sup>

<sup>\*1</sup> Mindestwassermenge, die dem Gerät zugeführt werden muß! (2 - 8 bar Vordruck)

<sup>\*2</sup> Direktansaugung ist durch das Umgehen des Schwimmerkastens möglich. (Siehe Seite 13)




## Das haben Sie gekauft



1. Kränzle Hochdruckreiniger quadro 800 - 1500 TST / 1000 - 1500 TS mit Schlauchtrommel und 20 m Stahlgewebe-Hochdruckschlauch NW 8

oder


Kränzle Hochdruckreiniger quadro 800 - 1500 TST / 1000 - 1500 TS ohne Schlauchtrommel und 10 m Stahlgewebe-Hochdruckschlauch NW 8




**2.** Sicherheits-Spritzpistole 'Starlet' mit Isohandgriff und Verschraubung



**3.** Turbokiller-Lanze bei TS-Geräten Sonderzubehör



**4.** Waschlanze mit neuer Kränzle-Messerdüse





6. Betriebsanleitung

## Allgemeine Vorschriften

#### ■ Einsatzbereich

Die Maschinen ausschließlich nur zum Reinigen mit Hochdruckstrahl und Reinigungsmittel oder zum Reinigen mit Hochdruckstrahl ohne Reinigungsmittel verwenden.

#### Prüfungen

Die Maschine ist nach den "Richtlinien für Flüssigkeitsstrahler" bei Bedarf, jedoch mindestens alle 12 Monate durch einen Sachkundigen darauf zu prüfen, ob ein sicherer Betrieb weiterhin gewährleistet ist. Die Ergebnisse der Prüfung. sind schriftlich festzuhalten. Formlose Aufzeichnungen genügen. Prüfprotokolle auf den Seiten 49 - 51.




Gewerbliche Hochdruckreiniger müssen alle 12 Monate von einem Sachkundigen überprüft werden!

#### Unfallverhütung

Die Maschine ist so ausgerüstet, daß bei sachgemäßer Bedienung Unfälle ausgeschlossen sind. Die Bedienungsperson ist auf die Verletzungsgefahr durch heiße Maschinenteile und den Hochdruckstrahl hinzuweisen. Die "Richtlinien für Flüssigkeitsstrahler" sind einzuhalten. (Siehe auch Seite 8 und 9).

#### ■ Ölwechsel:



Ölablaßschraube (Ansicht des Gerätes von unten)

1. Ölwechsel nach ca. **50 Betriebs- stunden.** Danach ist ein Ölwechsel aller
1.000 Betriebsstunden oder jährlich erforderlich. Zum Ölwechsel öffnen Sie über
einer Auffangwanne die Ölablaßschraube
an der Unterseite des Gerätes. Das Öl
muß in einem Behälter aufgefangen und
anschließend vorschriftsmäßig entsorgt
werden. **Neues Öl: 1,0 I - Motorenöl 10/W-60 SAE Halbsynthetiköl** 




Ölleckage: Bei Ölaustritt sofort den nächsten Kundendienst (Händler) aufsuchen. (Umweltschäden, Getriebeschaden) Bei hoher Luftfeuchtigkeit und Temperaturschwankungen ist Kondenswasserbildung möglich; nimmt das Öl eine graue oder weißliche Farbe an, muß das Öl sofort gewechselt werden.




## 8 Sicherheitshinweise



Achten Sie darauf, daß beim Reinigen mit dem Hochdruckstrahl an der Lanze ein deutlich spürbarer Rückstoß entsteht. (siehe techn. Daten S. 4-5)




Sicherungssperre an der Pistole nach jedem Gebrauch umlegen, um unbeabsichtigtes Spritzen unmöglich zu machen!




Bei der Verwendung der Unterbodenlanze die Lanze unbedingt auflegen! Es ist darauf zu achten, daß bei gebogenen bzw. abgewinkelten Spritzlanzen ein nicht unerhebliches Drehmoment im Rückstoß entsteht!


#### Sicherheitshinweise - Das ist verboten!



Richten Sie den Hochdruckstrahl nie auf sich selbst oder auf andere, auch nicht um Kleidung oder Schuhe zu reinigen. Wasserstrahl nicht auf Personen oder Tiere richten, da Hochdruckstrahlen bei falschem Gebrauch gefährlich sein können.




Elektrische Kabel nur in einwandfreiem Zustand verwenden! Kabel nicht beschädigen oder unsachgemäß reparieren!




Hochdruckschlauch nicht knicken und nicht mit Schlingen ziehen! Hochdruckschlauch nicht über scharfe Kanten ziehen!



# Sicherheitshinweise - Das ist verboten!




Kinder oder nicht unterwiesene Personen dürfen nicht mit Hochdruckreinigern arbeiten!



Das Gerät nicht absprühen!


Das Gerät nicht dem Sprühnebel des Hochdruckstrahles aussetzen!



Den Wasserstrahl nicht auf Steckdosen oder andere unter Spannung stehende Einrichtungen richten!

## Was Sie unbedingt beachten müssen:

#### ■ Problem Wassermangel



Wassermangel kommt häufiger vor als man denkt. Je leistungsstärker ein Gerät ist, umso größer ist die Gefahr, daß zu wenig Wasser zur Verfügung steht. Bei Wassermangel entsteht in der Pumpe Kavitation (Wasser-Gas-Gemisch), was in der Regel nicht oder zu spät bemerkt wird.

#### Die Pumpe wird zerstört.

Überprüfen Sie einfach die zur Verfügung stehende Wassermenge, indem Sie einen Eimer mit Literskala 1/2 Minute lang befüllen.

#### Folgende Mindestwassermengen müssen den Geräten zur Verfügung stehen:

800 TST	15 I / min= 7,5 I	pro	30 Sekunden
1000 TS/TST	17,5 I / min= 8,75 I	pro	30 Sekunden
1200 TS/TST	21 I / min= 10,5 I	pro	30 Sekunden
1500 TS/TST	25 I / min= 12,5 I	pro	30 Sekunden



Ist die gemessene Wassermenge zu gering, müssen Sie auf einen Wasseranschluß ausweichen, welcher die geforderte Wasserleistung erbringt. Wassermangel führt zum schnellen Verschleiß der Dichtungen. (keine Garantie)

#### Wasserversorgung

Beachten Sie die Vorschriften Ihres Wasserversorgungsunternehmens.

Die Maschine darf nach EN 61 770 nicht unmittelbar an die öffentliche Trinkwasserversorgung angeschlossen werden.

Der kurzzeitige Anschluß ist nach DVGW (Deutscher Verband des Gas- und Wasserfaches) jedoch zulässig, wenn ein Rückflußverhinderer mit Rohrbelüfter (Kränzle Best. Nr. 41.016 4) in die Zuleitung eingebaut ist.

Auch ein mittelbarer Anschluß an die öffentliche Trinkwasserversorgung ist zulässig mittels eines freien Auslaufes nach EN 61 770;

z. B. durch den Einsatz eines Behälters mit Schwimmerventil.


Ein unmittelbarer Anschluß an ein nicht für die Trinkwasserversorgung bestimmtes Leitungsnetz ist zulässig.

Wasser nach dem Rückflussverhinderer gilt nicht mehr als Trinkwasser



# Was Sie unbedingt beachten müssen:

#### Problem Strommangel



Sind in Ihrer Leitungsumgebung gleichzeitig zuviele Stromabnehmer am Netz, können die zur Verfügung stehende Spannung sowie die Stromstärke deutlich sinken. In der Folge läuft der Motor des Hochdruckreinigers nicht an oder brennt gar durch.

Die Stromversorgung kann auch mangelhaft sein, wenn das Stromkabel zu lang oder zu dünn ist. Zu lange Verlängerungskabel verursachen einen Spannungsabfall und dadurch Betriebsstörungen und Anlaufschwierigkeiten.

Elektrischer Anschlußwert: 400 V, 12 A, 50 Hz



Überprüfen Sie die Höhe Ihrer Leitungsabsicherung und lassen Sie im Zweifelsfall die Spannung und die zur Verfügung stehende Stromstärke durch einen Fachmann überprüfen.

#### ■ Elektroanschluß

Das Gerät wird mit einem Anschlußkabel mit Netzstecker geliefert. Der Stecker muß in eine vorschriftsmäßig installierte Steckdose mit Schutzleiteranschluß und FI-Fehlerstrom-Schutzschalter 30 mA eingesteckt werden. Die Steckdose ist netzseitig mit 16 A träge abzusichern. Kränzle quadros: 400 Volt, 50 Hz. Bei Verwendung eines Verlängerungskabels muß dieses einen Schutzleiter haben, der vorschriftsgemäß an den Steckverbindungen angeschlossen ist. Die Leiter des Verlängerungskabels müssen einen Mindestquerschnitt von 1,5 mm² haben. Die Steckverbindungen müssen eine spritzwassergeschützte Ausführung sein und dürfen nicht auf nassem Boden liegen. Bei Verlängerungskabeln über 10 m Länge muß ein Mindestquerschnitt von 2,5 mm² eingehalten werden! Bei Verwendung einer Kabeltrommel muß das Kabel immer ganz abgerollt werden.

#### Kränzle - Technik

#### ■ Wasser - und Reinigungs - System

Das Wasser muß unter Druck (0,2 - 0,8 MPa, 2 - 8 bar Vordruck) dem Hochdruckreiniger zugeführt werden. Ein Schwimmerventil regelt im Wasserkasten den Wasserzulauf. Anschließend wird das Wasser von der Hochdruckpumpe aus dem Wasserkasten gesaugt und unter dem eingestellten Druck dem Sicherheitsstrahlrohr zugeführt. Durch die Düse am Sicherheitsstrahlrohr wird der Hochdruckstrahl gebildet.

Durch Umgehung des Wasserkastens kann Wasser auch direkt aus einem drucklosen Behälter angesaugt werden (siehe Seite 20)



Die Umwelt-, Abfall- und Gewässerschutz-Vorschriften sind vom Anwender zu beachten!

#### ■ Strahlrohr mit Spritzpistole

Die Spritzpistole ermöglicht den Betrieb des Gerätes nur bei betätigtem Sicherheitsschalthebel. Durch Betätigen des Hebels wird die Spritzpistole geöffnet. Die Flüssigkeit wird dann zur Düse gefördert. Der Spritzdruck baut sich auf und erreicht schnell den gewählten Arbeitsdruck. Durch Loslassen des Schalthebels wird die Pistole geschlossen und weiterer Austritt von Flüssigkeit aus dem Strahlrohr verhindert. Das Manometer muß 0 Bar anzeigen.

Der Druckstoß beim Schließen der Pistole öffnet das Druckregelventil-Sicherheitsventil. Der Motor wird durch den Druckschalter abgeschaltet. Durch Öffnen der Pistole schließt das Druckregelventil-Sicherheitsventil und der Motor wird neu gestartet und die Pumpe fördert mit dem gewählten Arbeitsdruck zum Strahlrohr weiter.



Die Spritzpistole ist eine Sicherheitseinrichtung. Reparaturen dürfen nur von Sachkundigen vorgenommen werden. Bei Ersatzbedarf sind nur vom Hersteller zugelassene Bauteile zu verwenden.

#### ■ Druckregelventil-Sicherheitsventil

Das Druckregelventil-Sicherheitsventil schützt die Maschine vor unzulässig hohem Überdruck und ist so gebaut, daß es nicht über den zulässigen Betriebsdruck hinaus eingestellt werden kann. Die Begrenzungsmutter des Drehgriffes ist mit Lack versiegelt. Durch Betätigen des Drehgriffes können der Arbeitsdruck und die Spritzmenge stufenlos eingestellt werden.



Austausch, Reparaturen, Neueinstellungen und Versiegeln dürfen nur von Sachkundigen vorgenommen werden.

#### Verzögerte Motorabschaltung

Arbeitsbedingtes, häufiges Ein- und Ausschalten des Motors führt bei Geräten dieser Größenordnung zu starken Belastungen des Stromnetzes und zu erhöhtem Verschleiß der geräteinternen Schaltelemente. Deshalb schaltet sich der Motor der **Kränzle quadros** erst 30 Sekunden nach Schließen der Pistole ab und geht auf Stillstand. Durch Öffnen der Pistole wird das Gerät neu gestartet.



Austausch und Prüfarbeiten dürfen nur von Sachkundigen bei vom elektrischen Netz getrennter Maschine, d. h. bei gezogenem Netzstecker vorgenommen werden.

#### ■ Hochdruckschlauchleitung und Spritzeinrichtung

Die zur Ausstattung der Maschine gehörende Hochdruckschlauchleitung und Spritzeinrichtung sind aus hochwertigem Material und sind auf die Betriebsbedingungen der Maschine abgestimmt sowie vorschriftsmäßig gekennzeichnet.



Bei Ersatzbedarf sind nur vom Hersteller zugelassene und vorschriftsgemäß gekennzeichnete Bauteile zu verwenden. Hochdruckschlauchleitungen und Spritzeinrichtungen sind druckdicht anzuschließen. Die Hochdruckschlauchleitung darf nicht überfahren, übermäßig gezogen oder verdreht werden. Die Hochdruckschlauchleitung darf nicht über scharfe Kanten gezogen werden.



Schlauchleitungen sind Verschleißteile, die Garantie erstreckt sich auf Herstellerfehler, nicht auf äußere Beschädigungen.




Hochdruckschlauchleitungen und Spritzeinrichtungen dürfen nicht repariert, sondern immer nur ersetzt werden.


#### ■ Sicherheitsabschaltung

Wird das Gerät versehentlich nach Gebrauch nicht ausgeschaltet oder die Pistole wird 20 Minuten lang nicht betätigt, so trennt sich das Gerät automatisch vom Stromnetz. (Sicherheitszustand) Durch erneutes Betätigen des Hauptschalters wird das Gerät wieder aktiviert.


#### Inbetriebnahme



1. Vor jeder Inbetriebnahme
Wassereingangssieb auf Sauberkeit
überprüfen. Schlauchaufnahme per Hand
abschrauben. Mit einer spitzen Zange das
serienmäßige Wassereingangssieb herausnehmen und bei Verschmutzung säubern.




**2.** Vor jeder Inbetriebnahme Ölstand überprüfen. Der Ölstand am Ölmeßstab muß zwischen den beiden Markierungen liegen.




**3.** Feststellbremse lösen.



**4.** Gerät zum Einsatzort bewegen. Die Kränzle-quadros sind fahrbare Maschinen mit robusten geländegängigen Fahrwerken.




**5.** Gerät lenken: Stemmen Sie den Fuß gegen die Kippstütze und ziehen Sie dann das Gerät zu sich her.




Zum Transport kann der Fahrbügel samt Schlauchtrommel leicht abmontiert werden.


Lösen Sie zuerst den Hochdruckschlauch von der Trommel.




Lösen Sie die 4 Befestigungsschrauben und nehmen Sie den Fahrbügel mit der Schlauchtrommel ab.




- **6.** Sprühlanze oder Schmutzkiller-Lanze auf die Pistole aufstecken.
- **7.** Lanze mit der Pistole fest und druckdicht verschrauben.



**8.** Fixierung der Schlauchtrommel lösen.




**9.** Hochdruckschlauch gerade und schlingenfrei von der Schlauchtrommel abrollen.




Bei den TS-Modellen ohne Schlauchtrommel: Hochdruckschlauch an den Pumpenausgang aufschrauben.




## 18 Inbetriebnahme



**10.** Hochdruckschlauch an die Pistole aufstecken.



**11.** Hochdruckschlauch an der Pistole fest und druckdicht verschrauben.




**12.** Wasserschlauch an den Wasserkasten anschließen. Das Gerät kann wahlweise an eine Druckwasserleitung mit kaltem oder bis zu 60 °C warmen Wasserangeschlossen werden.

#### ■ Achtung bei warmen Eingangswasser!




Bei Betrieb mit bis zu 60 °C warmen Eingangswasser treten erhöhte Temperaturen auf. Metallteile am Gerät nicht ohne Schutzhandschuhe anfassen!



**13.** Stromanschluß herstellen. **400 V**, **12 A**, **50 Hz** Die Steckdose muß netzseitig mit 16 A träge abgesichert sein.





**14.** Arbeitsdruck stufenlos mit dem Handrad regeln. Der maximal verfügbare Druck ist werkseitig fest eingestellt



**15.** Feststellbremse betätigen, um ein Bewegen des Gerätes zu verhindern.



**16.** Gerät bei geöffneter Spritzpistole einschalten. Maschine entlüften: Pistole mehrmals öffnen und schließen und mit dem Waschvorgang beginnen.

#### ■ Aufstellung - Standort



Die Maschine darf nicht in feuer- und explosionsgefährdeten Räumen sowie in Pfützen aufgestellt und betrieben werden. Das Gerät darf nicht unter Wasser betrieben werden. Das Gerät darf nicht im Sprühnebel des Hochdruckstrahles stehen.




# <sup>20</sup> Direktansaugen


#### Entnahme von Wasser aus Teichen, Regentonnen etc.

Das Gerät bietet aufgrund der Saugleistung der Pumpe (bis zu 2,5 m Ansaughöhe, max. Schlauchlänge 3 m) die Möglichkeit, Wasser auch aus separaten Behältnissen oder Teichen zum Reinigen anzusaugen. In diesem Fall muß der Wasserkasten umgangen werden.



Vor dem ersten Saugvorgang muß die Pumpe bzw. der Ansaugschlauch mit Wasser gefüllt sein. Auf sauberes Wasser achten!





- **1.** Verbindungsschlauch zwischen Hochdruckpumpe und Wasserkasten am Wasserkasten abschrauben. (Ansicht der Unterseite des Gerätes.)
- **2.** Schlauchverbinder 2x3/4" (46.004) mit dem Verbindungsschauch verschrauben.
- **3.** Saugschlauch mit dem Schlauchverbinder (46.004) verschrauben. Der Schlauchinnenquerschnitt muß mindestens 3/4" = 16 mm aufweisen.


Verwenden Sie am besten den Saugschlauch mit Ansaugfilter aus dem Kränzle-Zubehör: Bestell-Nr. 15.038 3

## Ansaugen von Zusatzmitteln

#### ■ Reinigungsmittelzuführung auf der Saugseite:

Reinigungsmittelinjektoren auf der Druckseite, wie bei herkömmlichen Geräten, verzehren ca. 30 % der Reinigungsenergie, ganz gleich ob sie im Einsatz sind oder nicht. Aufgrund des Wasserkastens bei den Kränzle-quadromodellen ist es nun möglich, die Reinigungsmittel direkt in die Pumpe einzusaugen, was den Leistungsverlust verhindert und so zu einer deutlichen Erhöhung des Gesamtwirkungsgrades führt.

#### Die Zusatzmittel werden bei unvermindertem Arbeitsdruck aufgebracht.



- **1.** Zusatzmittelsieb in Behälter mit Reinigungsmittel stecken.
- **2.** Reinigungsmittel durch Drehen des Reinigungsmittelventils dosieren.
- **3.** Durch Schließen des Reinigungsmittelventils wird die Zufuhr des Zusatzmittels gestoppt.



Öffnen Sie das Dosierventil nur, wenn das Zusatzmittelsieb in einer Flüssigkeit steckt! Angesaugte Luft führt zur Zerstörung der Pumpendichtungen! Keine Garantie!



Zusatzmittel-ph-Wert neutral 7 - 9 einhalten! Vorschriften des Zusatzmittelherstellers beachten! z.B.: Schutzausrüstung, Abwasserbestimmungen etc.



Niemals brennbare Flüssigkeiten wie Lackverdünnungen, Benzin, Öl oder ähnliche Flüssigkeiten ansaugen! Angaben der Zusatzmittelhersteller beachten!



Die Dichtungen im Gerät sind nicht lösungsmittelbeständig! Der Sprühnebel von Lösungsmitteln ist hochentzündlich, explosionsfähig und giftig.



## 22 Außerbetriebnahme - Frostschutz


- 1. Gerät abschalten Geräteschalter auf "0"- Stellung
- 2. Wasserzufuhr sperren
- 3. Pistole kurz öffnen, bis der Druck abgebaut ist
- 4. Pistole verriegeln
- 5. Wasserschlauch und Pistole abschrauben
- 6. Pumpe entleeren: Gerät für ca. 20 Sekunden einschalten
- 7. Netzstecker ziehen
- 8. Hochdruckschlauch säubern und aufrollen; Trommel fixieren
- 9. Elektrokabel säubern und aufwickeln
- 10. Wasserfilter reinigen

#### ■ Frostschutz

Das Gerät ist normalerweise nach dem Betrieb noch zum Teil mit Wasser gefüllt. Um das Gerät vor Frost zu schützen, entleeren Sie das Gerät vollständig: Trennen Sie dazu das Gerät von der Wasserversorgung. Schalten Sie den Hauptschalter ein und öffnen Sie die Pistole. Die Pumpe drückt nun das restliche Wasser aus dem Wasserkasten und der Pumpe. Lassen Sie das Gerät ohne Wasser jedoch nicht länger als 1 Minute laufen. Füllen Sie Frostschutzmittel in den Wasserkasten und schalten Sie das Gerät ein. Warten Sie mit geöffneter Pistole, bis das Mittel aus der Düse kommt.

Der beste Frostschutz ist allerdings, das Gerät an einem frostsicheren Ort aufzubewahren.


#### platzsparend verstauen




Die kompakten Kränzle-quadros mit ihrer geringen Standfläche finden überall ihren Platz.



Manometer zeigt vollen Druck, aus der Düse kommt kein Wasser: Höchstwahrscheinlich ist die Düse verstopft.





Das Manometer zeigt vollen Druck, aus der Lanze kommt kein oder nur sehr wenig Wasser.

(Im Manometer befindet sich kein Wasser, es handelt sich um Glycerin zur Dämpfung der Zeigervibration.)

#### Vorgehensweise:

Schalten Sie das Gerät ab. Ziehen Sie den Netzstecker. Betätigen Sie zum Druckabbau kurz die Pistole.

Schrauben Sie zuerste Pistole und Lanze ab und spülen Sie den Schlauch von möglichen Rückständen frei.

Kontrollieren Sie das Wassereingangssieb auf Verschmutzung.

Besteht das Problem weiter, so durchstoßen Sie mit einem Draht (Büroklammer) vorsichtig die Düsenöffnung.


Sollte das Reinigen mit einem Draht nicht den gewünschten Erfolg bringen, so muß die Düse im ausgebauten Zustand (von hinten) gereinigt oder ggf. ersetzt werden.



Vor jeder Reparatur Netzstecker ziehen!




Das Manometer zeigt wenig Druck, aus der Düse kommt ein unregelmäßiger Strahl: Möglicherweise sind die Ventile verschmutzt.




Das Manometer zeigt trotz aufgedrehter Druckregulierung nur wenig Druck, aus der Lanze kommt ein unregelmäßiger Strahl. **Der Hochdruckschlauch vibriert.** 

(Im Manometer befindet sich kein Wasser, es handelt sich um Glycerin zur Dämpfung der Zeigervibration.)




#### Vorgehensweise:

Schrauben Sie nacheinander alle 6 Ventile auf. (vertikal und horizontal in 3-er Reihe angeordnete Messing-Sechskantschrauben)



Entnehmen Sie die Ventilkörper (mit grüner oder roter Plastikummantelung) samt O-Ring mit einer spitzen Zange.


Kontrollieren Sie den Dichtungsring auf Beschädigung. Bei Beschädigung muß der O-Ring ausgetauscht werden.



Säubern Sie die Ventile mit einem Draht (Büroklammer) und möglichst unter fließendem Wasser. Reinigen Sie auch den Ventilsitz in der Pumpe.

Beim Wiedereinbau den Dichtungsring nicht vergessen!


■ Nach dem Schließen der Pistole zeigt das Manometer weiterhin vollen Druck an. Das Gerät schaltet sich ständig ein und aus.




#### Mögliche Ursache Nr. 1: Leckage

Nach dem Schließen der Pistole muß sich das Gerät abschalten und das Manometer "0" bar anzeigen.

Zeigt das Manometer weiterhin vollen Druck und der Motor schaltet sich ständig ein und aus, kann Leckage an der Pumpe, am Hochdruckschlauch, an der Pistole oder der Lanze die Ursache sein.





#### Vorgehensweise:

Kontrollieren Sie die Verbindungen vom Gerät zum Hochdruckschlauch und vom Schlauch zur Pistole sowie die Verbindung der Lanze an der Pistole auf Dichtheit.

Schalten Sie das Gerät ab. Betätigen Sie zum Druckabbau kurz die Pistole.

Schrauben Sie Hochdruckschlauch, Pistole und Lanze ab und kontrollieren Sie die Dichtungsringe.


Sind die Dichtungsringe defekt, sofort O-Ringe austauschen.




Bei Leckage wird für eventuelle Folgeschäden keine Garantie übernommen.



Nach dem Schließen der Pistole zeigt das Manometer weiterhin vollen Druck an. Das Gerät schaltet sich ständig ein und aus.




Mögliche Ursache Nr. 2: Der Rückschlagventil ist verschmutzt




#### Vorgehensweise:

Pumpenausgang aufschrauben.



Rückschlagkugel mit Feder entnehmen und auf Verschmutzung oder Beschädigung überprüfen.



Dichtungsringe bei Defekt austauschen.



Bei Schäden an der Pumpe durch defekte Dichtungsringe infolge Luftansaugung oder Wassermangel (Kavitation) wird keine Garantie übernommen.



## EG-Konformitätserklärung

Hiermit erklären wir, daß die Bauart **Kränzle quadro** 

der Hochdruckreiniger: 800 - 1500 TST / 1000 - 1500 TS

techn. Unterlagen liegen bei: Manfred Bauer, Fa. Josef Kränzle

Rudolf-Diesel-Str. 20, 89257 Illertissen

folgende Richtlinien und deren Ma Änderungen für Hochdruckreiniger EN

einhalten:

Maschinenrichtlinie 2006/42/EG, EMV-Richtlinie 2004/108/EG,

Lärmrichtlinie 2005/88/EG, Art. 13, Hochdruckwasserstrahlmaschinen

Anhang 3, Teil B, Abschnitt 27

Schalleistungspegel gemessen: 89 dB (A)

Schalleistungspegel garantiert: 91 dB (A)

Angewandtes Konformitätsbe-

wertungsverfahren

Anhang V, Lärmrichtlinie 2005/88/EG

Angewendete Spezifikationen und EN 60 335-2-79 :2009

Normen: **EN 55 014-1 :2006** 

EN 55 014-2 / A2:2008 EN 61 000-3-2 : 2006

EN 61 000-3-3 : 2008

I. Kränzle GmbH Elpke 97 D - 33605 Bielefeld

Bielefeld, den 21.12.2009

Droitsch

(Geschäftsführer)



## Garantieerklärung

Die Garantie gilt ausschließlich für Material- und Herstellungsfehler, Verschleiß fällt nicht unter Garantie.

Die Maschine muss gemäß dieser Betriebsanleitung betrieben werden. Die Betriebsanleitung ist Teil der Garantiebestimmungen. Garantie besteht nur bei ordnungsgemäßer Verwendung von Original-Kränzle-Zubehörteilen und Original-Kränzle-Ersatzteilen.

Für Geräte, die an private Verbraucher verkauft wurden beträgt die Garantiezeit **24 Monate**, bei Kauf für gewerblichen Einsatz beträgt die Garantiezeit **12 Monate**.


In Garantiefällen wenden Sie sich bitte mit Zubehör und Kaufbeleg an Ihren Händler oder die nächste autorisierte Kundendienststelle, diese finden Sie auch im Internet unter **www.kraenzle.com** 

Bei Veränderungen an den Sicherheitseinrichtungen sowie bei Überschreitung der Temperatur- und Drehzahlgrenze erlischt jegliche Garantie - ebenso bei Unterspannung, Wassermangel und Schmutzwasser.

Manometer, Düse, Ventile, Dichtungsmanschetten, Hochdruckschlauch und Spritzeinrichtung sind Verschleißteile und fallen nicht unter die Garantie.



## Universell durch Kränzle-Zubehör





Rotierende Waschbürste mit 400 mm Verlängerung, Best.-Nr. 41.050 1





Unterbodenlanze mit 800 mm Verlängerung, Best.-Nr. 41.075






#### Rohrreinigungsschlauch mit Düse,

10 m - Best.-Nr. 41.058 1

20 m - Best.-Nr. 41.058 2

25 m - Best.-Nr. 41.058 3

30 m - Best.-Nr. 41.058 4







Schlammsauger Edelstahl,

Best.-Nr. 41.801

Schlammsauger mit 3 m Saugschlauch,


Best.-Nr. 41.104






round cleaner ø 300 mm, Best.-Nr. 41.105 round cleaner light ø 300 mm, Best.-Nr. 41.108 round cleaner ø 420 mm, Best.-Nr. 41.106 round cleaner ø 520 mm, Best.-Nr. 41.107






Saugschlauch mit Ansaugfilter

Best.-Nr. 15.038 3





# 32 Ersatzteilliste quadro 800 - 1200 TS / TST Komplettaggregat



<b>Position</b>	Bezeichnung	Stck.	Bestell-Nr.
39.1	Lanze mit Flachstrahldüse für 800 TST	1	12.392-D2504
39.2	Lanze mit Flachstrahldüse für 1000 TST	1	12.392-D2505
39.3	Lanze mit Flachstrahldüse für 1200 TST	1	12.392-D2507
40	Starlett -Pistole mit Verlängerung	1	12.320 2
41.1	Turbo-Killer 04 bei quadro 800 TST	1	41.072
41.2	Turbo-Killer 055 bei quadro 1000 TST	1	41.072 4
41.3	Turbo-Killer 08 bei quadro 1200 TST	1	41.072 8
42	Hochdruckschlauch 20 m NW8	1	41.083
43	O-Ring 13 x 2,6	2	13.272
44	Verbindungsschlauch mit Winkel	1	42.625 1
45	Scheibe 8mm für Rad	4	44.246
46	Gewindestift M6x55	4	42.617 2
47	Rückschlagventil für Chemiesaugschl.	1	44.240
48	Chemieventil Kpl. Pos. 30-37	1	44.052
49	Wasserfilter	1	42.633




## Komplettaggregat quadro 800-1200 TS / TST

33

Position	Bezeichnung	Stck.	Bestell-Nr.
	Motor-Pumpe ohne Elektrik		
1.1	für guadro 800 TST	1	42.622 1
1.2	für quadro 1000 TST	1	42.622 2
1.3	für quadro 1200 TST	1	42.622 3
1.4	für quadro 1000 TS	1	42.622 7
1.5	für quadro 1200 TS	1	42.622 8
2	Schubbügel	1	42.601
3	Sterngriffmutter M8	4	42.619
4	Stopfen	2	42.613
5	Wasserkasten	1	42.603
6	Lanzenablage	1	42.604
7	Kabelaufwicklung unten	1	42.611
8	Zugentlastung	1	43.431
9	Blechschraube 3,5 x 12	2	40.290
10	Kunststoffschraube 5,0 x 25	6	41.414
11	Scheibe 21 DIN125	12	40.207
12	Schraube M8x50 DIN912	2	42.620
13	Scheibe 8,4 DIN125	2	50.186
14	Kabelaufwicklung oben	1	42.612
15	Gummipuffer 25 x 25	4	44.227
16	Rad	4	44.017
17	Splint 5x28 DIN94	4	42.614
18	Radkappe	4	44.018
19.1	Frontplatte quadro 800 TST	1	42.609 1
19.2	Frontplatte quadro 1000 TST	1	42.609 2
19.3	Frontplatte quadro 1200 TST	1	42.609 3
20	Lanzenhalter	2	42.610
21	Blechschraube 3,5x16 DIN7981	4	44.161
22	Fahrgestell	1	42.602
23	Scheibe 8,4 DIN9021	4	41.409
24	Elastic-Stop-Mutter M8	4	41.410
25	Netzanschlusskabel 8 m	1	44.036
26	Schlauchtrommel kpl.	1	41.259 6
27	Chemiesaugschlauch (Gewebe) mit Filter	1	42.621
28	Gewebeschlauch 0,4m	1	42.622
29	Schlauchklemme 9 - 9	2	44.054
30	Gehäuse Waschmittelventil	1	44.145
31	O-Ring 5 x 1,5 (Viton)	1	44.150
32	O-Ring 28,24 x 2,62	1	44.149
33	Regulierkolben Chemieventil	1	44.147
34	Edelstahlfeder 1,8 x 15 x 15	1	44.148
35	Deckel für Chemieventil	1	44.146
36	Blechschraube 3,5 x 16	3	44.161
37	Blechschraube 3,5 x 19	2	44.162
38	Drehgriff Chemieventil mit Blendkappe	1	44.151



# Ersatzteilliste quadro 1500 TS / TST Komplettaggregat





## Komplettaggregat quadro 1500 TS / TST


35

Position	Bezeichnung	Stck.	Bestell-Nr.
1.1	Motor-Pumpe ohne Elektrik für quadro 1500 TST	1	42.622 4
1.2	Motor-Pumpe ohne Elektrik für quadro 1500 TS	1	42.622 9
2	Schubbügel	1	42.601
3	Sterngriffmutter M8	4	42.619
4	Stopfen	2	42.613
5	Wasserkasten	1	42.603
6	Lanzenablage	1	42.604
7	Kabelaufwicklung unten	1	42.611
<u>8</u> 9	Zugentlastung	1	43.431
9	Blechschraube 3,5 x 12	2	40.290
10	Kunststoffschraube 5,0 x 25	6	41.414
11	Scheibe 21 DIN125	12	40.207
12	Schraube M8x50 DIN912	2	42.620
13	Scheibe 8,4 DIN125	2	50.186
14	Kabelaufwicklung oben	1	42.612
15	Gummipuffer 25 x 25	4	44.227
16	Rad	4	44.017
17	Splint 5x28 DIN94	4	42.614
18	Radkappe	4	44.018
19.1	Frontplatte quadro 1500 TS	1	42.609 7
19.2	Frontplatte guadro 1500 TST	1	42.609 4
20	Lanzenhalter	2	42.610
21	Blechschraube 3,5x16 DIN7981	4	44.161
22	Fahrgestell	1	42.602
23	Scheibe 8,4 DIN9021	4	41.409
24	Elastic-Stop-Mutter M8	4	41.410
25	Netzanschlusskabel 8 m	1	44.036
26	Schlauchtrommel kpl.	1	41.259 6
39	Lanze mit Flachstrahldüse 2011 für 1500 TST	1	12.392-M2011
39.1	Lanze mit Flachstrahldüse 2010 für 1500 TS	1	12.392-M2010
	bitte Düsengröße mit angeben		
40	Starlett -Pistole mit Verlängerung	1	12.320 4
41	Turbo-Killer 11 bei quadro 1500 TST	1	41.580-11
41.1	Turbo-Killer 10 bei quadro 1500 TS	1	41.580-10
42	Hochdruckschlauch 20 m NW8	1	41.083
45	Scheibe 8mm für Rad	4	44.246
46	Gewindestift M6x55	4	42.617 2




36

# **Ersatzteilliste** quadro 800 TST - 1200 TS Wassereingang



Pos	ition Bezeichnung	Stck.	Bestell-Nr.
1	Mutter R3/4"	1	46.258
2	Revisionsdeckel	1	42.605
3	Sterngriffmutter M8	4	42.619
6	Dichtung für Schwimmerventil	1	46.261
7	Schwimmerventil	1	46.250
8	Gewindestift M6x40	4	42.617 1
9	Einströmschlauch	1	42.640

# **Ersatzteilliste** quadro 1500 TS / TST Wassereingang




Position	Bezeichnung	Stck.	Bestell-Nr.
1	Mutter R3/4"	1	46.258
2	Revisionsdeckel	1	42.605
3	Sterngriffmutter M8	4	42.619
6	Dichtung	1	46.261
8	Gewindestift M6x40	4	42.617 1
10	Wassereingangsteil 2x R3/4" AG	1	42.804
11	Kupfer-Dichtring	1	42.820
12	T-Stück 3x R3/4" IG	2	42.813
13	Schwimmerventil kurzes Gewinde	1	46.250 2
14	Schwimmerventil	1	46.250 1
20	Winkel-Stück R3/4" IG / AG	2	42.636
21	Eingangsteil 2x R3/4" AG	2	13.305
22	Verbindungsschlauch	2	42.637



#### Ersatzteilliste

Kränzle quadro 800 - 1500 TST / 1000 - 1500 TS Pumpenmotor








#### Pumpenmotor quadro 800 - 1500 TST / 1000 - 1500 TS

Position	Bezeichnung	Stck.	Bestell-Nr.
1	Stator 112 5,5kW 400V / 50Hz	1	40.540
2	A-Lager Flansch	1	40.530
3	Rotor 112 (400V / 50Hz)	1	40.531 5
4	Lüfterrad für BG 112	1	40.532
5	Lüfterhaube BG 112	1	40.533
6	V-Seal	1	40.545
7	Flachdichtung	1	43.030
10	Kegelrollenlager 31306	1	40.103
11	Öldichtung 35 x 47 x 7	1	40.080
12	Passfeder 8 x 7 x 28	1	40.459
13	Kugellager 6206 - 2Z	1	40.538
14	Innensechskantschraube M 6 x 30	4	43.037
19	Schraube M 4 x 12	4	41.489
20	Schelle für Lüfterrad 112	2	40.535
21	Schraube M 4 x 12	4	41.489
22	Erdungsschraube kpl.	1	43.038
23	Schalter 14,5 A Amazonas	1	41.111 6
24	Kunststoffschraube 4,0 x 16	6	43.417
25	Bock für Schalter	1	42.608
26	Kunststoffschraube 5,0 x 25	6	41.414
28	Kunststoffschraube 3,5 x 20	2	43.415
29	Lüsterklemme 5-pol.	1	43.326 1
30	Schütz 100-C12KN10 3x400V 50/60 Hz	1	46.005 1
31	Schaltkasten Unterteil	1	42.606
32	Schaltkasten Deckel	1	42.607
33	Steuerplatine Abschaltverz. 400V / 50Hz	1	42.563
34	Klemmrahmen mit Schalterabdichtung	1	43.453
36	Blechschraube 3,5 x 16	2	44.161
37	PG 16-Verschraubung	1	41.419 1
38	Dichtung für Schaltkastendeckel	1	42.525
39	Gegenmutter für PG9-Verschraubung	1	41.087 1
40	Gegenmutter für PG16-Verschraubung	1	44.119
41	PG 9 - Verschraubung	1	43.034
42	Überstromauslöser 3-polig 11,3-16A	1	42.641
50	Motor kpl. ohne Schalter		24.060
51	Schaltkasten kpl.		42.631




# Ersatzteilliste quadro 1500 TS / TST Bremse



Posit	ion Bezeichnung	Stck.	Bestell-Nr.
1	Grundplatte	1	42.615
2	Bremspedal	1	44.022
3	Bremshebel	1	44.023
4	Bremsklotz	1	44.024
5	Stift 6 x 50	1	44.035
6	Starlock-kappe 8 mm	1	44.165
7	Stift 6 x 40	1	44.035 1
8	Distanzring	2	42.626
9	Sechskantschraube M6x16	3	50.173
10	Unterlegscheibe DIN125-6,3	3	50.189

# **Ersatzteilliste** Kränzle quadro 1500 TS / TST Pumpenantrieb AQ-Pumpe




<b>Position</b>	Bezeichnung	Stck.	Bestell-Nr.
1	Ölgehäuse	1	40.501
4	Innensechskantschraube M 8 x 30	6	41.036 1
5	Sicherungsscheibe	6	40.054
6	Flachdichtung	1	40.511
7	Öldichtung 20 x 30 x 7	3	40.044 1
8	Wellenscheibe	1	40.043
9	Axial-Rollenkäfig	1	40.040
10	Gehäusescheibe	1	40.039
<u>11                                   </u>	Taumelscheibe AQ 15,5°	1	40.523-15,5
	bei quadro 1500 TST + 1500 TS		
12	Plungerfeder	3	40.506
13	Federdruckscheibe	3	40.510
14	Plunger 20 mm (lang)	3	40.505
<u>15</u>	Sprengring	3	40.048
16	O-Ring 14 x 2	1	43.445
18	Flachdichtung	1	41.019 3
<u>19</u>	Deckel flach für Ölgehäuse	1	41.023 1
20	Innensechskantschraube M 5 x 12	4	41.019 4
21	Ölmessstab AQ	1	42.623 1
22	Stützscheibe für Plungerfeder	3	40.513
23	O-Ring 13,94 x 2,62	1	42.167
24	Ölablassstopfen R 3/8"	1	42.019



#### 42 Ersatzteilliste

#### Kränzle quadro 800 - 1500 TST / 1000 - 1500 TS Unloaderventil und Druckschalter






#### UL und Druckschalter quadro 800 - 1500 TST / 1000 - 1500 TS

<b>Position</b>	Bezeichnung	Stck.	Bestell-Nr.
5	O-Ring 16 x 2	1	13.150
5.1	O-Ring 13,94 x 2,62	1	42.167
8	O-Ring 11 x 1,44	1	12.256
9	Edelstahlsitz	1	14.118
10	Sicherungsring	1	13.147
11	Edelstahlkugel	1	13.148
12	Edelstahlfeder	1	14.119
13	Verschlussschraube	1	14.113
14	Steuerkolben	1	14.134
<u>15</u>	Parbaks 16 mm	1	13.159
16	Parbaks 8 mm	11	14.123
17	Spanstift	11	14.148
18	Kolbenführung spezial	1	42.105
19	Kontermutter M 8 x 1	2	14.144
20	Ventilfeder rot bei quadro 800	1	14.125 1
20.1	Ventilfeder schwarz bei quadro 1000, 1200 und 1500	1	14.125
21	Federdruckscheibe	1	14.126
22	Nadellager	11	14.146
23	Handrad	11	14.147
25	Elastic-Stop-Mutter M 8 x 1	11	14.152
26	Manometer 0-400 Bar	1	15.039 4
27	Aluminium-Dichtring	2	13.275
40	Sechskant - Mutter M 4	2	15.026
42	Druckfeder 1 x 8,6 x 30	1	40.520
50	O-Ring 3,3 x 2,4	11	12.136
<u>51</u>	Führungsteil Steuerstößel	11	15.009 1
52	O-Ring 13 x 2,6	11	15.017
53	O-Ring 14 x 2	1	43.445
54	Parbaks 4 mm	2	12.136 2
55	Stützscheibe	2	15.015 1
56	Edelstahlfeder	1	15.016
57	Steuerstößel	1	15.010 2
58	Parbaks 7 mm	11	15.013
59	Stopfen M 10 x 1 (durchgebohrt)	1	13.385 1
60	Gehäuse Elektroschalter	11	15.007
61	Gummimanschette PG 9	11	15.020
62	Scheibe PG 9	11	15.021
63	Verschraubung PG 9	1	15.022
64	PVC-Kabel 2x 1,0 mm <sup>2</sup>	1	42.505
65	Blechschraube 2,8 x 16	6	15.024
66	Deckel Elektroschalter	1	15.008
67	O-Ring 44 x 2,5	1	15.023
68	Mikroschalter	1	44.262
69	Zylinderschraube M 4 x 20	2	15.025
70	Steuerkolben kpl. mit Handrad		43.444
71	Rep Satz Druckschaltermechanik		15.009 3
72	Druckschalter kpl.		41.300 5
73.1	Ventilgehäuse kpl. quadro 800 – 1200 TS		42.638 1
73.2	Ventilgehäuse kpl. quadro 800 – 1200 TST		40.503 6
73.3	Ventilgehäuse kpl. quadro 1500 TS		42.638 3
73.4	Ventilgehäuse kpl. quadro 1500 TST		42.638 2
_			



#### 44

# **Ersatzteilliste** Kränzle quadro 800 - 1500 TS / TST Ventilgehäuse für AQ-Pumpe integriert



<b>Position</b>	Bezeichnung	Stck.	Bestell-Nr.
	Ventilgehäuse (TST) kpl.		40.503 6
	Reparatur-Satz Manschetten		40.065 1
	bestehend aus: 3x Pos. 13; 6x Pos. 14; 3x Pos. 15;		
	3x Pos. 16;3x Pos. 18; 3x Pos. 20; 3x Pos. 23		
	Reparatur-Satz Manschetten ohne		40.517
	Messingteile bestehend aus:		
	3x Pos. 13; 6x Pos. 14; 3x Pos. 15; 3x Pos. 18; 3x Pos. 23		
	Reparatur-Satz Ventile		40.062 1
	bestehend aus: 6x Pos. 2; 6x Pos. 3; 6x Pos. 4		




## Ersatzteilliste KRÄNZLE quadro 800 TST - 1200 TST Ventilgehäuse für AQ-Pumpe integriert

Position	Bezeichnung	Stck.	Bestell-Nr.
1	Ventilgehäuse AQ mit integr. UL und	1	40.503 5
	Druckschalter		
2	O-Ring 18 x 2	6	40.016
3	Einlaß- / Auslaß- Ventil	6	42.024
4	O-Ring 21 x 2	6	42.025
5	Ventilstopfen	5	42.026
5.1	Ventilstopfen mit R 1/4" IG	1	42.026 2
6	Sicherungsring	4	40.032
7	Innensechskantschraube M 12 x 45	4	40.504
8	Schlauchnippel R3/8" x 6	1	42.634
9	Schlauchschelle 7 - 10	1	44.054
10	Chemiesaugschlauch mit Filter	1	42.621
11	Winkel 12L x 12L	1	42.630
13	Gewebemanschette	3	40.023
14	Backring 20 mm	6	40.025
15	O-Ring 31,42 x 2,62	3	40.508
16	Leckagering 20 x 36 x 13,3	3	40.509
17	Cu-Dichtring 21 x 28 x 1,5	2	42.039
18	Gummimanschette	3	40.512
19	Verschlussschraube R 1/2"	2	42.032
20	Distanzring mit Abstützung	3	40.507
21	Aluminium-Dichtring bei quadro TS	2	13.275
22	Verschlussstopfen bei quadro TS	1	13.181
23	Druckring 20 mm	3	40.021
24	Zwischenring 20 mm	3	40.516
25	O-Ring 11 x 1,5	1	12.256
26	Edelstahlsitz Ø 7	1	14.118
27	Sprengring	1	13.147
28	Ausgangsteil Pumpe R1/4" x 12	1	44.215
29	Dichtring 17 x 22 x 1,5 (Kupfer)	1	40.019
30	Stopfen 3/8"	1	40.018
31	Dichtstopfen M 10 x 1	1	43.043
32	Dichtstopfen M 8 x 1	2	13.158
33	Ausgangsteil	1	40.522
	für quadro 800, 1000, 1200 TST		
33.1	Ausgangsteil M22x1,5	1	40.522 1
	für quadro 1000, 1200 TS		
34	Edelstahlkugel Ø10	1	12.122
35	Rückschlagfeder "K"	1	14.120 1
37	O-Ring 18 x 2	1	43.446
40	Wassereingang R3/8" AG	1	41.016



#### Ersatzteilliste Kränzle quadro 1500 TS / TST Ventilgehäuse für AQ-Pumpe integriert



Position	bezeichnung		SICK.	Destell-Nr.
	Reparatur-Satz Manschetten			40.065 1
	bestehend aus: 3x Pos. 13; 6x Pos. 14;	3x Pos. 15;		
	3x Pos. 16;3x Pos. 18; 3x Pos. 20; 3x P	os. 23		
	Reparatur-Satz Manschetten ohne			40.517
	Messingteile bestehend aus:			
	3x Pos. 13; 6x Pos. 14; 3x Pos. 15; 3x F	Pos. 18; 3x Pos. 23		
	Reparatur-Satz Ventile			40.062 1
	bestehend aus: 6x Pos. 2; 6x Pos. 3; 6x	Pos. 4		




#### Ventilgehäuse quadro 1500 TS / TST


Position	Bezeichnung	Stck.	Bestell-Nr.	
1	Ventilgehäuse AQ mit integr. UL und Druckschalter	1	40.503 5	
2	O-Ring 18 x 2	6	40.016	
3	Einlaß- / Auslaß- Ventil	6	42.024	
4	O-Ring 21 x 2	6	42.025	
5	Ventilstopfen	5	42.026	
5.1	Ventilstopfen mit R 1/4" IG	1	42.026 2	
6	Sicherungsring	4	40.032	
7	Innensechskantschraube M 12 x 45	4	40.504	
9	Schlauchschelle 7 - 10	1	44.054	
10	Chemiesaugschlauch mit Filter	1	42.621	
11	Winkel 12L x 12L	1	42.630	
12	Verschlussschraube R 1/2" mit R1/4" IG	1	44.121	
13	Gewebemanschette	3	40.023	
14	Backring 20 mm	6	40.025	
15	O-Ring 31,42 x 2,62	3	40.508	
16	Leckagering 20 x 36 x 13,3	3	40.509	
17	Cu-Dichtring 21 x 28 x 1,5	2	42.039	
18	Gummimanschette	3	40.512	
19	Verschlussschraube R 1/2"	1	42.032	
20	Distanzring mit Abstützung	3	40.507	
21	Aluminium-Dichtring bei guadro TS	2	13.275	
22	Verschlussstopfen bei quadro TS	1	13.181	
23	Druckring 20 mm	3	40.021	
24	Zwischenring 20 mm	3	40.516	
25	O-Ring 11 x 1,5	<u></u>	12.256	
26	Edelstahlsitz Ø 7	1	14.118	
27	Sprengring	1	13.147	
28	Ausgangsteil Pumpe R1/4" x 12	1	44.215	
29	Dichtring 17 x 22 x 1,5 (Kupfer)	1	40.019	
	Stopfen 3/8"	1	40.018	
30 31	Dichtstopfen M 10 x 1	1	43.043	
32	Dichtstopfen M 8 x 1	2	13.158	
33	Ausgangsteil für quadro 1500 TST	1	40.522	
33.1		1	40.522 1	
34	Ausgangsteil M22x1,5 für quadro 1500 TS Edelstahlkugel Ø10	1	12.122	
		1		
35	Rückschlagfeder "K"		14.120 1	
37	O-Ring 18 x 2	1	43.446	
38	Messingrohr bds. R3/8"	2	41.628	
39	Winkel 2x 3/8" IG	2	44.138	
40	Wassereingang R3/8" AG	2	41.016	
44	Winkel R1/4" IG/AG	1	40.121	
45	Grundteil Eckventil	1	46.600	
46	Ventilnadel	1	46.601	
47	Scheibe	1	43.045	
48	Parbaks 6 mm	1	46.606	
49	O-Ring		12.256	
50	Führungsteil	1	46.602	
51	Handrad	1	46.603	
52	Scheibe	1	43.045	
53	Schraube M4x8 Messing	1	46.604	
<u>54</u>	Saugzapfen M6	1	46.605	
<u>55</u>	Chemieventil R 1/4" kpl.	1	46.610	



### Ersatzteilliste

#### Kränzle quadro 800 - 1500 TST / 1000 - 1500 TS Schlauchtrommel






#### kranzle

<u>Pos</u> it	ion Bezeichnung	Stck.	Bestell-Nr.
1	Seitenschale Schlauchführung	1	40.302
2	Seitenschale Wasserführung	1	40.301
3	Trommel Unterteil	1	40.304
4	Trommel Oberteil	1	40.303
5	Innensechskantschraube M 4 x 25	4	40.313
6	Lagerklotz mit Bremse	1	40.306
7	Lagerklotz links	1	40.305
8	Klemmstück	2	40.307
9	Kunststoffschraube 5,0 x 20	12	43.018
10	Antriebswelle	1	40.310
11	Welle Wasserführung	1	40.311
12	Elastic-Stop-Mutter M 4	4	40.111
13	Handkurbel klappbar	1	40.320 0
14	Verriegelungsbolzen	1	40.312
15	Scheibe MS 16 x 24 x 2	1	40.181
16	Wellensicherungsring 22 mm	2	40.117
17	Wellensicherungsring 16 mm	1	40.182
20	Parbaks 16 mm	2	13.159
21	Sicherungsscheibe 6 DIN6799	1	40.315
22	Schraube M 5 x 10	1	43.021
23	Drehgelenk	1	40.167
25	Distanzring	1	40.316
27	O-Ring 6,86 x 1,78	1	40.585
28	Anschlussstück	1	40.308
33	O-Ring 6 x 1,5	1	13.386
34	Stopfen M 10 x 1	1	13.385
40	Überwurfmutter	1	13.276 2
42	O-Ring 9,3 x 2,4	4	13.273
44	Verbindungsschlauch	1	42.624
45	Hochdruckschlauch NW 8 20 m	1	41.083
	Schlauchtrommel kpl. ohne HD-Schlauch		41.259




50 Kränzle quadro 800 - 1500 TST / 1000 - 1500 TS



Position Bezeichnung 12.294 Ventilkörper mit Handgriff Schutzhülse 1 12.295 Abdeckschutz 1 12.296 Betätigungshebel grau 1 12.298 3 Sicherungshebel 1 12.149 <u>6</u> Abschlussschraube M 16 x1 1 12.247 Stopfen 1 12.287 Gewindeführungshülse Ø3 R 1/4" AG 1 12.250 1 Aufsteuerbolzen Ø3 9 1 12.284 1 10 Stift 1 12.148 11 Lagernadel 1 12.253 12 Edelstahlfeder 1 12.246 13 Edelstahlkugel 8,5 1 12.245 14 Edelstahlsitz Ø7 1 14.118 15 O-Ring 11 x 1,44 12.256 1 16 O-Ring 2,84 x 2,62 1 12.136 1 17 Blechschraube 3,9 x 8 4 12.297 18 1 12.252 Druckstück 19 Rohr kunststoffumspritzt bds. R 1/4" AG 1 15.004 5 20 Überwurfmutter ST 30 M22 x 1.5 IG 1 13.276 1 21 Außen-Sechskant-Nippel R 1/4" IG 1 13.277 1 22 O-Ring 9,3 x 2,4 1 13.273 23 Aluminium-Dichtring 4 13.275 24 O-Ring 15 x 1,5 1 12.129 1 25 Sicherungsring 12.258 26 Gleitschuh Ø3 1 12.289 1 51 Düsenschutz 1 26.002 52 Rohr 500 mm; bds. R1/4" 12.385 1 1 53 ST 30 Nippel M 22 x 1,5 / R1/4" m. ISK 13.370 54 Flachstrahldüse 2510 (bei quadro 1500 TS) 1 M2510 54.1 Flachstrahldüse 2511 (bei quadro 1500 TS T) M2511 Starlet-Pistole mit Verlängerung 12.320 2 Rep.-Satz "Starlet II" 12.299

bestehend aus ie 1x Position: 8, 9, 13-16, 24-26

Kränzle quadro 800 - 1500 TST / 1000 - 1500 TS




11 Sprühkörperschutz 1 41.5	.00
TI Optatikorpersonatz	28
12 Sprühkörper 1 41.5	529
13 O-Ring 6,88 x 1,68 1 41.5	21
14 Düsensitz 1 41.5	522
15 Düse 045 für quadro 800 1 41.5	32 1
15.1 Düse 055 für quadro 1000 1 41.5	32
15.2 Düse 08 für qudro 1200 1 41.5	37
<u>15.3 Düse 11 für qudro 1500 TST</u> 1 41.5	37 2
	37 1
<u>16 Ring</u> 1 41.5	33
17 Rotor 1 41.5	34
<u>18 Stabilisator</u> 1 41.5	24
19 O-Ring 41 x 1,78 1 41.5	38
<u>20 Deckel</u> 1 41.5	39
21 Deckelschutz 045 1 41.5	340
22 Rohr 600 mm lang; bds. R1/4" 1 12.3	85 2
23 Nippel M22x1,5 x R1/4" IG 1 13.3	370
Turbokiller 045 kpl. mit Lanze 41.0	72 3
Turbokiller 055 kpl. mit Lanze 41.0	72 4
Turbokiller 08 kpl. mit Lanze 41.0	72 8
Turbokiller 10 kpl. mit Lanze 41.0	72 1
Turbokiller 11 kpl. mit Lanze 41.5	80-11
RepSatz Turbokiller 045 41.0	97 6
RepSatz Turbokiller 055 41.0	97 1
RepSatz Turbokiller 08 41.0	97 3
RepSatz Turbokiller 10 41.0	97 5
RepSatz Turbokiller 11 41.0	96 8



### 52 Schaltplan

## Kränzle quadro 800 - 1500 TST / 1000 - 1500 TS 400 V, 50 Hz





### Prüfbericht für Hochdruckreiniger

Gewerbliche Hochdruckreiniger müssen alle 12 M				
Prüfbericht über die jährliche Arbeitssicherh	eitsp	rüfung	(UVV) gemäß	den Richtlinien für
Flüssigkeitsstrahler. (Dieses Prüfformular di				
Wiederholungsprüfung und ist gut aufzub				
Eigentümer:	Ту	p:		
Anschrift:	Se	erien-Nr	·.:	
				•
Prüfumfang	I.O.	ja	nein	repariert
Typenschild (vorhanden)				
Betriebsanleitung (vorhanden)				
Schutzverkleidung, -vorrichtung				
Druckleitung (Dichtheit)				
Manometer (Funktion)				
Schwimmerventil (Dichtheit)				
Spritzeinrichtung (Kennzeichnung)				
HD-Schlauch/Einbindung (Beschädigung, Kennzeichnung	g)			
Sicherheitsventil öffnet bei 10 % / 20 % Überschreitung				
Netzkabel (Beschädigung)				
Schutzleiter (angeklemmt)				
Ein- / Aus-Schalter				
Verwendete Chemikalien				
Freigegebene Chemikalien				
Prüfdaten		ermitte	lter Wert	eingestellt auf
Hochdruckdüse				
Betriebsdruckbar				
Abschaltdruckbar				
Schutzleiterwiderstand nicht überschritten /Wert				
Isolation				
Arbeitsstrom				
Abschaltpistole verriegelt				
Prüfergebnis ankreuzen				
Das Gerät wurde entsprechend den Ric	htlin	ien für I	Flüssinkeitest	rahler durch einen
Sachkundigen geprüft, die festgestellten Mä	ingei	wurder	i beseitigt, so	dass die
Arbeitssicherheit bestätigt wird.				
Das Gerät wurde entsprechend den Rich	chtlin	ien für l	Flüssigkeitsst	rahler durch einen
Sachkundigen geprüft. Die Arbeitssicherheit	ist e	rst nac	h Beseitigung	der festgestellten
Mängel durch Reparatur bzw. Austausch de				
Die nächste Wiederholungsprüfung nach de spätestens durchgeführt werden bis: Monat				
Ort, Datum				
,				



## Prüfbericht für Hochdruckreiniger

Prüfbericht über die jährliche Arbeitssicherhe	itsprüfu	ng (UV	V) gemä	ß den Richtlinien für		
Flüssigkeitsstrahler. (Dieses Prüfformular die Wiederholungsprüfung und ist gut aufzuber						
Eigentümer:	Тур:			······································		
Anschrift:						
	Reparatur-Auftrags-Nr.:					
		Troparatar / tartrago / tri				
Prüfumfang I.	.O. ja		nein	repariert		
Typenschild (vorhanden)						
Betriebsanleitung (vorhanden)						
Schutzverkleidung, -vorrichtung						
Druckleitung (Dichtheit)						
Manometer (Funktion)						
Schwimmerventil (Dichtheit)						
Spritzeinrichtung (Kennzeichnung) HD-Schlauch/Einbindung (Beschädigung, Kennzeichnung)						
Sicherheitsventil öffnet bei 10 % / 20 % Überschreitung						
Netzkabel (Beschädigung)						
Schutzleiter (angeklemmt)						
Ein- / Aus-Schalter						
Verwendete Chemikalien						
Freigegebene Chemikalien						
Prüfdaten	erm	ermittelter Wert		eingestellt auf		
Hochdruckdüse						
Betriebsdruckbar						
Abschaltdruckbar						
Schutzleiterwiderstand nicht überschritten /Wert						
Isolation						
Arbeitsstrom  Abachaltaistala varriagalt						
Abschaltpistole verriegelt						
Prüfergebnis ankreuzen						
Das Gerät wurde entsprechend den Rich	ntlinien '	für Flüs	siakeitss	trahler durch einen		
Sachkundigen geprüft, die festgestellten Män						
Arbeitssicherheit bestätigt wird.	igei wui	ideii be	scitigt, s	o dass die		
	. (1) !	con Elon	-1-116	Annala I ann aig ann aig a dha ann		
Das Gerät wurde entsprechend den Rich						
Sachkundigen geprüft. Die Arbeitssicherheit i						
	haaahä	idiaten i	Teile wie	der sicheraestellt.		
Mängel durch Reparatur bzw. Austausch der	Describ					
Die nächste Wiederholungsprüfung nach den	n Richtli	inien für		keitsstrahler muß		
	n Richtli	inien für		keitsstrahler muß		



### Prüfbericht für Hochdruckreiniger

Prüfbericht über die jährliche Arbeitssicherhei Flüssigkeitsstrahler. (Dieses Prüfformular dier Wiederholungsprüfung und ist gut aufzuber	itsprüfung nt als Nac	(UVV) gemä chweis für d	ß den Richtlinien für die Durchführung der		
Eigentümer:	Тур:				
Anschrift:	Serien-Nr.: Reparatur-Auftrags-Nr.:				
	rtoparatai	/ taiti ago 14			
Prüfumfang I.	O. ja	nein	repariert		
Typenschild (vorhanden)					
Betriebsanleitung (vorhanden)					
Schutzverkleidung, -vorrichtung					
Druckleitung (Dichtheit)					
Manometer (Funktion)					
Schwimmerventil (Dichtheit)					
Spritzeinrichtung (Kennzeichnung)					
HD-Schlauch/Einbindung (Beschädigung, Kennzeichnung)					
Sicherheitsventil öffnet bei 10 % / 20 % Überschreitung					
Netzkabel (Beschädigung)	-				
Schutzleiter (angeklemmt)					
Ein- / Aus-Schalter Verwendete Chemikalien					
Freigegebene Chemikalien					
Prüfdaten	ermittel	ter Wert	eingestellt auf		
Prüfdaten Hochdruckdüse	ermittel	ter Wert	eingestellt auf		
Prüfdaten Hochdruckdüse Betriebsdruckbar	ermittel	ter Wert	eingestellt auf		
Prüfdaten  Hochdruckdüse  Betriebsdruckbar  Abschaltdruckbar	ermittel	ter Wert	eingestellt auf		
Prüfdaten  Hochdruckdüse Betriebsdruckbar Abschaltdruckbar Schutzleiterwiderstand nicht überschritten /Wert	ermittel	ter Wert	eingestellt auf		
Prüfdaten  Hochdruckdüse Betriebsdruckbar Abschaltdruckbar Schutzleiterwiderstand nicht überschritten /Wert Isolation	ermittel	ter Wert	eingestellt auf		
Prüfdaten  Hochdruckdüse Betriebsdruckbar Abschaltdruckbar Schutzleiterwiderstand nicht überschritten /Wert Isolation Arbeitsstrom	ermittel	ter Wert	eingestellt auf		
Prüfdaten  Hochdruckdüse Betriebsdruckbar Abschaltdruckbar Schutzleiterwiderstand nicht überschritten /Wert Isolation	ermittel	ter Wert	eingestellt auf		
Prüfdaten  Hochdruckdüse Betriebsdruckbar Abschaltdruckbar Schutzleiterwiderstand nicht überschritten /Wert Isolation Arbeitsstrom Abschaltpistole verriegelt  Prüfergebnis ankreuzen  Das Gerät wurde entsprechend den Rich Sachkundigen geprüft, die festgestellten Män Arbeitssicherheit bestätigt wird.  Das Gerät wurde entsprechend den Rich Sachkundigen geprüft. Die Arbeitssicherheit is Mängel durch Reparatur bzw. Austausch der Die nächste Wiederholungsprüfung nach den	tlinien für F gel wurder tlinien für F st erst nach beschädigt Richtlinier	Flüssigkeitss i beseitigt, s Flüssigkeitss in Beseitigun en Teile wie in für Flüssigl	trahler durch einen o dass die trahler durch einen g der festgestellten der sichergestellt.		
Prüfdaten  Hochdruckdüse Betriebsdruckbar Abschaltdruckbar Schutzleiterwiderstand nicht überschritten /Wert Isolation Arbeitsstrom Abschaltpistole verriegelt  Prüfergebnis ankreuzen  Das Gerät wurde entsprechend den Rich Sachkundigen geprüft, die festgestellten Män Arbeitssicherheit bestätigt wird.  Das Gerät wurde entsprechend den Rich Sachkundigen geprüft. Die Arbeitssicherheit is Mängel durch Reparatur bzw. Austausch der	atlinien für F gel wurder atlinien für F st erst nach beschädigt Richtlinier	Flüssigkeitss n beseitigt, s Flüssigkeitss n Beseitigun en Teile wie n für Flüssigk	trahler durch einen o dass die trahler durch einen g der festgestellten der sichergestellt.		



I. Kränzle GmbH Elpke 97 D - 33605 Bielefeld

Nachdruck nur mit Genehmigung der Firma Kränzle. Stand 03.01.2011 Technische Änderungen vorbehalten. Best.-Nr. 30.604 0